

Stručný návod k interaktivní tabuli ěno

Spuštění (předpoklad: nainstalována aplikace ěno App, pero spárováno):

1. Zkontrolujte, zda je v ovládacím peru správně vložena **nabitá** baterie.
2. Připojte videokabel od dataprojektoru k notebooku (u PC je již připojen).
3. Zasuňte přijímač ěno receiver (ER) do USB portu notebooku nebo PC.
4. Zapněte dataprojektor.
5. Zapněte notebook (PC), po naběhnutí Windows přijímač ER svítí modře.
6. Sejměte krytku ovládacího pera, po ohlášení *Stylus je připojen* se dotkněte hrotem ovládacího pera tabule (**ne** ovládací lišty).
7. Je-li povolena kalibrace, zkalibrujte tabuli dotykem pera všech devíti terčů. Po ukončení kalibrace můžete s tabulí začít pracovat.
Je-li kalibrace zakázána, můžete s tabulí začít pracovat.

Ovládací magnetická lišta



Režim ovládacího pera (**červeně = myš**, **modře = kreslicí nástroj**)

Ovl. pero jako myš (levé tlačítko = dotyk na tabuli, pravé = podržet)

Ovl. pero jako kreslicí nástroj (pero, guma, zvýrazňovač) na ploše

Ovl. pero jako kreslicí nástroj (pero, guma, zvýrazňovač) na bílé tabuli

Šipka vlevo

Klávesa PageUp, stránka vpřed, následující snímek, příkaz vpřed...
Následující bílá tabule (celkem 99 bílých tabulí)

Šipka vpravo

Klávesa PageDown, stránka zpět, předchozí snímek, příkaz zpět...
Předchozí bílá tabule



Klávesnice

Zobrazí / skryje klávesnici

Krok zpět (vrácení zpět) / krok vpřed (zopakování)

Uživatelsky definované ikony (spustí program, webové stránky, otevře soubor)




Funkce ovládacího pera

Pero

Zvýrazňovač

Guma



Barvy pera nebo zvýrazňovače

Paleta

Styl čáry pera / zvýrazňovače

Šířka čáry pera / zvýrazňovače / guma



Uložit / Uložit jako – ukládá aktuální zobrazení do souboru do počítače.

Uložit do cloudu / Uložit do cloudu jako – ukládá aktuální zobrazení do cloudové služby.

Soubor. Otevře složku v počítači, do které se naposledy ukládalo.

Tisk aktuálního zobrazení

Vymazat vše v aktuálním zobrazení



Zvýraznění (reflektor) / Odhalení (clona) – prezentační nástroje

Nastavení aplikace ěno App

Nápověda

Kalibrace – zobrazí zelenou kalibrační plochu s terčíky.

Spárování ovládacího pera pomocí tlačítka přijímače ěno receiver:

1. V počítači musí být nainstalována aplikace ěno App verze 3.0 a vyšší.
2. Přijímač ěno receiver (s tlačítkem) připojte do USB portu počítače.
3. Sejměte krytku ovládacího pera a počkejte, až začne kontrolka ovládacího pera každé tři sekundy zeleně blikat.
4. Krátce stiskněte tlačítko na přijímači ěno receiver.
5. Vyčkejte na zprávu, že je ovládací pero napárované.

Poznámka:

- S jedním přijímačem ěno receiver lze spárovat až tři ovládací pera.
- Ovládací pero společně s přijímačem lze přemísťovat k jinému počítači, aniž byste museli spárování ovládacího pera zrušit a znovu opakovat. Ke zrušení spárování nedojde ani při výměně baterie v ovládacím peru.
- Pro odebrání všech napárovaných ovládacích per stiskněte tlačítko na přijímači ěno receiver po dobu 10 sekund. Odebrání jednoho ovládacího pera proveďte pomocí aplikace ěno App.

